

Modellkennung(en)	VCIR-300, VCIR-400-L, VCIR-350, VCIR-400, VCIR-500, VCIR-600, VCIR-700, VCIR-800 VCIR-300-M, VCIR-400-LM, VCIR-350-M, VCIR-500-M, VCIR-700-M VCIR-400-P-W, VCIR-600-P-W, VCIR-800-P-W VCIR-400-P-B, VCIR-600-P-B, VCIR-800-P-B VCIR-400-P-M, VCIR-600-P-M, VCIR-800-P-M VCIR-400-P-K, VCIR-600-P-K, VCIR-800-P-K VCIR-300-P-K-C, VCIR-450-P-K-C, VCIR-600-P-K-C VCIR-350-C, VCIR-500-C, VCIR-700-C					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit		Angabe	Einheit
Wärmeleistung					Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärmeleistung	P_{max}	0,3; 0,4; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,3; 0,4; 0,35; 0,5; 0,7; 0,4; 0,6; 0,8; 0,4; 0,6; 0,8; 0,4; 0,6; 0,8; 0,4; 0,6; 0,8; 0,3; 0,45; 0,6; 0,35; 0,5; 0,7	kW		Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	N.A.			Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,3; 0,4; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,3; 0,4; 0,35; 0,5; 0,7; 0,4; 0,6; 0,8; 0,4; 0,6; 0,8; 0,4; 0,6; 0,8; 0,4; 0,6; 0,8; 0,3; 0,45; 0,6; 0,35; 0,5; 0,7			Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
Hilfsstromverbrauch					mit elektrischer Raumtemperaturkontrolle	Ja*
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	0,0003	kW		Elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Tageszeitregelung	Nein
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	0,0003	kW		Elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung	Ja**
Im Bereitschaftszustand	el_{SB}	0,0003	kW		Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Kontaktangaben	heatness GmbH Rudolf Hausner Gasse 3 1220 Wien				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
					Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Ja**
					Mit Fernbedienungsoption	Nein
					Mit adaptiver Regelung des Heizungsbeginns	Nein
					Mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
					Mit Schwarzkugelsensor	Nein

*gilt für die Modelle VCIR-300, VCIR-400-L, VCIR-400, VCIR-600, VCIR-800 in Kombination mit dem Thermostat TCU und den Standfüßen VCIR-SF-01

**gilt für alle anderen Modelle mit dem Thermostat TH 30 und den Empfänger RL10/RL20/RL30, oder dem Thermostat TH07 und den Empfängern RL07-A/RL07-B, oder dem Thermostat HMIP-WTH-1 und den Empfängern HMIP-PSM/HMIP-FSM16